

# Instruction manual

EN - NL - FR - DE



---

Axial fan  
DFW20000

## Table of contents

<b>EN</b>	
General information .....	P.3
Safety warnings .....	P.3
General use .....	P.3
Maintenance and cleaning .....	P.3
Storage.....	P.3
Setup .....	P.3
Specifications .....	P.4
Faults .....	P.4
Warranty.....	P.4
<b>NL</b>	
Algemene informatie.....	P.5
Veiligheidswaarschuwingen .....	P.5
Algemeen gebruik.....	P.5
Onderhoud en reiniging.....	P.5
Opslag .....	P.5
Opstelling .....	P.5
Specificaties.....	P.6
Storingen .....	P.6
Garantie .....	P.6
<b>FR</b>	
Informations générales .....	P.7
Avertissements de sécurité.....	P.7
Utilisation générale .....	P.7
Entretien et nettoyage.....	P.7
Stockage .....	P.7
Mise en place .....	P.7
Spécifications .....	P.8
Défauts .....	P.8
Garantie .....	P.8
<b>DE</b>	
Allgemeine Information.....	P.9
Sicherheitshinweis .....	P.9
Besondere Sicherheitshinweise.....	P.9
Gebrauch .....	P.9
Notfall.....	P.9
Pflege und Reinigung .....	P.9
Lagerung .....	P.10
Technische Daten .....	P.10
Störung .....	P.10
<b>FOR ALL LANGUAGES</b>	
Air displacement diagram .....	P.11
Stepless motor control .....	P.11
Parts .....	P.12
CE-declaration .....	P.12

**Operating Manual**

This operating manual may not be reproduced, duplicated or distributed without written permission from the manufacturer.

**Important:** Read the manual carefully before use. Keep the manual for future reference

**General information**

**Product:** Axial fan

**Type:** DFW20000

Mobile and easily stackable Dryfast axial fan for situations when large amounts of air need to be moved for e.g. product drying and as support for drying in construction or for large water damage. Also used for cooling in industry and at events. Equipped with a robust frame and therefore suitable for the tough conditions in the rental market.

The choice of fan with corresponding air volumes and noise levels is made by the ordering party who can get his data from the technical documentation.

The axial fan is designed for transporting air. For land installation this means, that one finds the fans in large parking buildings, tunnels and factories, as well as in warehouses for agricultural products, where in addition to ventilation, these fans also serve for cooling and drying potatoes, onions, grain and hay.

**Safety warnings**

- Disconnect the fan before moving it or performing maintenance. Do not touch the fan if your hands are wet.
- Non-qualified service technicians should not assemble, disassemble, or repair the fan.
- Disconnect the fan when it is not in use.
- Disconnect the fan by holding it by the plug, not by pulling the cord.
- Do not use the fan if there is damage to the power cord or plug.
- Use the fan only with a good quality extension cord.
- Do not use the fan near a fire.
- Do not put your hand through the protective grille or into the movable parts.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the fan with external speed controls.

**Damage to the equipment can be caused by:**

- External forces
- Corrosion
- Flooding
- Erosion
- Fatigue
- Temperature too high
- Impact load
- Transport
- Fan imbalance (vibration).
- Hot running of the motor (due to overloading)

**General use**

The DFW20000 is suitable for various applications such as dust extraction in renovation work and for ventilation. Carefully place the DFW20000 on a stable, flat and dry surface during operation. During operation of the DFW20000 there must be supervision at all times.

**Maintenance and cleaning**

- Unplug the fan and clean it with a soft cloth.
- Clean only with a damp cloth or compressed air.
- After maintenance, replace the protective grille before using the fan again.

**Storage**

Store the units in a clean, dry interior to ensure a long life. Never store the devices dirty.

**Setup**

General conditions that a setup site must meet:

- Sufficiently strong flat surface or construction, appropriate to the expected load.
- Constructively sound and vibration-free installation of the device.
- Transport
- If necessary, apply shielding in risk areas to prevent unnecessary damage.
- When positioning the device, remember to leave some room for easy troubleshooting if necessary

## Specifications

<b>Product code</b>	<b>DFW20000</b>
Air flow	20.000 m <sup>3</sup> /h
Air pressure max.	110 Pa
Voltage	230 V / 50 Hz
Recommended fuse	10A
Power consumption	0,79 kW
Sound level	between 50 and 80 dB(A) @ 3 m
IP range	IP55
Mobility	mobile
Fan speed control	stepless
Dimensions L x W x H	1070 x 600 x 1300 mm
Weight	52 kg

## Faults

<b>Problem</b>	<b>Possible cause</b>	<b>Solution</b>
Fan gives insufficient capacity	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fan motor defective</li> <li>• Capacitors defective</li> <li>• Suction/exhaust openings are dirty</li> <li>• Supply voltage too low</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Replace fan motor</li> <li>• Check capacitors</li> <li>• Clean the suction/exhaust openings for proper air flow</li> <li>• Check supply voltage</li> </ul>
Fan vibrates	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Imbalance in the fan motor or impeller.</li> <li>• Fan motor defective</li> <li>• Insufficient stability in the arrangement of the fan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fan motor replacement / impeller balancing or replacement</li> <li>• Exchange fan motor</li> <li>• Optimize fan stability</li> </ul>

## Warranty

- The manufacturer provides a 1-year factory warranty from the date of purchase on all parts except the power cable.
- Any modification, both electrical and mechanical, as well as misuse of the device through improper voltage use will void the warranty.
- In order to obtain replacement parts under warranty, you must provide proof of purchase.

## Bedieningshandleiding

Deze bedieningshandleiding mag zonder schriftelijke toestemming van de fabrikant niet worden gereproduceerd, vermenigvuldigd of verspreid.

**Belangrijk:** Lees de handleiding zorgvuldig vóór gebruik. Bewaar de handleiding om deze later te kunnen raadplegen.

## Algemene informatie

Product: Axiaal ventilator  
Type: DFW20000

Verrijdbare en eenvoudig stapelbare Dryfast axiaal ventilator voor situaties als er grote hoeveelheden lucht verplaatst moet worden voor b.v. productdroging en als ondersteuning van droging in de bouw of bij grote waterschades. Wordt ook voor koeling gebruikt in de industrie en bij evenementen. Voorzien van een robuust frame en daardoor geschikt voor de zware omstandigheden in de verhuurmarkt.

De keuze van ventilator met bijbehorende luchthoeveelheden en geluidsniveaus vindt plaats door de besteller die zijn gegevens uit de technische documentatie kan halen.

De axiaalventilator is ontworpen voor het transporteren van lucht. Voor landinstallatie betekent dit, dat men de ventilatoren aantreft in grote parkeergebouwen, tunnels en fabrieken, maar ook in opslagplaatsen voor landbouwproducten, waar deze ventilatoren naast ventilatie ook dienen voor de koeling en het drogen van aardappelen, uien, graan en hooi.

## Veiligheidswaarschuwingen

- Koppel de ventilator los voordat u hem verplaatst of onderhoud uitvoert. Raak de ventilator niet aan als uw handen nat zijn.
- Niet gekwalificeerde onderhoudstechniekers mogen de ventilator niet monteren, demonteren, of repareren.
- Koppel de ventilator los als deze niet in gebruik is..
- Koppel de ventilator los door deze bij de stekker vast te houden, niet door aan het snoer te trekken.
- Gebruik de ventilator niet als er schade is aan de voedingskabel of stekker.
- Gebruik de ventilator enkel met een goede kwaliteit verlengkabel.
- Gebruik de ventilator niet in de buurt van een brand.
- Steek je hand niet door het beschermrooster of in de beweegbare delen.
- Om het risico op brand of elektrische schokken te verkleinen mag de ventilator niet worden gebruikt met externe snelheidsregelingen.

## Schade aan de apparatuur kan worden veroorzaakt door:

- Uitwendige krachten
- Corrosie
- Wateroverlast
- Erosie
- Vermoeiing
- Te hoge temperatuur
- Stootbelasting
- Transport
- Onbalans van de ventilator (trillingen)
- Heetlopen van de motor (door overbelasting)

## Algemeen gebruik

De DFW20000 is geschikt voor verschillende toepassingen zoals bijvoorbeeld stof afzuiging bij renovatiewerkzaamheden en voor ventilatie. Plaats de DFW20000 voorzichtig op een stabiele, vlakke en droge ondergrond tijdens gebruik. Tijdens werking van de DFW20000 moet er te allen tijden toezicht zijn.

## Onderhoud en reiniging

- Haal de stekker van de ventilator uit de contactdoos en maak deze schoon met een zachte doek.
- Reinig de machine alleen met een vochtige doek of perslucht.
- Plaats na het onderhoud het beschermrooster terug alvorens de ventilator weer te gebruiken.

## Opstelling

Algemene voorwaarden waaraan een opstellingsplaats moet voldoen:

- Voldoende sterke vlakke ondergrond of constructie, afgestemd op de te verwachten belasting..
- Constructief verantwoorde en trillingsvrije opstelling van het apparaat.
- Indien nodig afscherming aanbrengen in risicogebieden om onnodige beschadigingen te voorkomen
- Denk bij het plaatsen aan het vrijhouden van wat ruimte om evt. storingen makkelijk te kunnen verhelpen.

## Specificaties

<b>Artikelcode</b>	<b>DFW20000</b>
Luchtverplaatsing	20000 m <sup>3</sup> / uur
Maximale luchtdruk	110 Pa
Aansluitspanning	230V / 50 Hz
Aanbevolen zekering	10A
Opgenomen vermogen	0,79 kW
Geluidsniveau	tussen 50 en 80 dB(A) @ 3 m
IP beschermingsklasse	IP55
Mobiliteit	verrijdbaar
Snelheidsregeling	traploos
Afmetingen L x B x H	1070 x 600 x 1300 mm
Gewicht	52 kg

## Storingen

<b>Storing</b>	<b>Mogelijke oorzaak</b>	<b>Storing opheffen</b>
Ventilator geeft onvoldoende capaciteit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatormotor defect</li> <li>• Condensatoren defect</li> <li>• Aanzuig/uitblaas openingen zijn vervuild</li> <li>• Te lage voedingsspanning</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatormotor vervangen</li> <li>• Condensatoren controleren</li> <li>• Reinigen van de aanzuig/uitblaas openingen voor een goede luchtstroom</li> <li>• Voedingsspanning controleren</li> </ul>
Ventilator trilt	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Onbalans in de ventilatormotor of waaier.</li> <li>• Ventilatormotor defect</li> <li>• Onvoldoende stabiliteit in de opstelling van de ventilator</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ventilatormotor vervangen /waaier balanceren of vervangen</li> <li>• Ventilatormotor uitwisselen</li> <li>• Stabiliteit van de ventilator optimaliseren</li> </ul>

## Garantie

- De fabrikant geeft een 1 jarige fabrieksgarantie vanaf de aankoopdatum op alle onderdelen behalve de voedingskabel.
- Bij iedere wijziging zowel elektrisch als mechanisch, alsmede misbruik van het apparaat d.m.v. verkeerd voltage gebruik, komt de garantie te vervallen.
- Om onder garantie vervangende onderdelen te verkrijgen dient u het aankoopbewijs te kunnen overleggen.

## Manuel d'utilisation

Ce manuel d'utilisation ne peut être reproduit, dupliqué ou distribué sans l'autorisation écrite du fabricant.

**Important :** lisez attentivement le manuel avant de l'utiliser. Conservez le manuel pour toute référence ultérieure

## Informations générales

**Produit :** Ventilateur axial

**Type :** DFW20000

Ventilateur axial Dryfast mobile et facilement empilable pour les situations où de grands volumes d'air doivent être déplacés, par exemple pour le séchage de produits et comme support pour le séchage dans la construction ou pour les grands dégâts des eaux. Également utilisé pour le refroidissement dans l'industrie et lors d'événements. Équipé d'un châssis robuste et donc adapté aux conditions difficiles du marché de la location.

Le choix du ventilateur avec les volumes d'air et les niveaux de bruit correspondants est effectué par l'acheteur qui peut obtenir ses données dans la documentation technique. Le ventilateur axial est conçu pour transporter de l'air. Pour les installations terrestres, cela signifie que l'on trouve ces ventilateurs dans les grands parkings, les tunnels et les usines, ainsi que dans les entrepôts de produits agricoles, où, en plus de la ventilation, ces ventilateurs servent également à refroidir et à sécher les pommes de terre, les oignons, les céréales et le foin.

## Avertissements de sécurité

- Débranchez le ventilateur avant de le déplacer ou d'effectuer des travaux d'entretien. Ne touchez pas le ventilateur si vos mains sont mouillées.
- Les techniciens non qualifiés ne doivent pas assembler, démonter ou réparer le ventilateur.
- Débranchez le ventilateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Débranchez le ventilateur en le tenant par la fiche, et non en tirant sur le cordon.
- N'utilisez le ventilateur qu'avec une rallonge de bonne qualité.
- N'utilisez pas le ventilateur à proximité d'un feu.
- Ne pas passer la main à travers la grille de protection ou dans les parties mobiles.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas le ventilateur avec des commandes de vitesse externes.

L'appareil peut être endommagé par:

- Des forces extérieures
- La corrosion
- L'inondation
- L'érosion
- La fatigue
- Température excessive

- Charge d'impact
- Transport
- Déséquilibre du ventilateur (vibrations)
- Surchauffe du moteur (due à une surcharge)

## Utilisation générale

Le DFW20000 convient à diverses applications telles que l'extraction de poussières dans le cadre de travaux de rénovation et la ventilation. Placez soigneusement le DFW20000 sur une surface stable, plane et sèche pendant son fonctionnement. Pendant l'utilisation du DFW20000, une surveillance doit être exercée en permanence.

## Entretien et nettoyage

- Débranchez le ventilateur et nettoyez-le avec un chiffon doux
- Nettoyer uniquement avec un chiffon humide ou de l'air comprimé.
- Après l'entretien, remplacez la grille de protection avant de réutiliser le ventilateur.

## Stockage

Conservez les appareils dans un endroit propre et sec pour leur assurer une longue durée de vie. Ne jamais ranger les appareils sales.

## Garantie

- La garantie ne s'applique qu'aux appareils achetés chez Dryfast (par l'intermédiaire d'un revendeur).
- Le fabricant offre une garantie d'un an à compter de la date d'achat sur toutes les pièces, à l'exception du câble d'alimentation.
- Toute modification, tant électrique que mécanique, ainsi qu'une mauvaise utilisation de l'appareil en raison d'une tension incorrecte, annulera la garantie.
- Pour obtenir des pièces de rechange sous garantie, vous devez présenter la preuve d'achat.

## Mise en place

Conditions générales à remplir par un site d'installation:

- Une surface ou une construction suffisamment solide et plane, adaptée à la charge prévue.
- L'installation de l'appareil doit être saine et exempte de vibrations.
- Si nécessaire, prévoir un blindage dans les zones à risque afin d'éviter tout dommage inutile.
- Lors de l'installation de l'appareil, n'oubliez pas de laisser de l'espace afin de pouvoir remédier facilement à d'éventuelles défaillances.

## Spécifications

<b>Code de l'article</b>	<b>DFW20000</b>
Déplacement d'air	20000 m <sup>3</sup> / h
Pression d'air	110 Pa
Tension de raccordement	230V / 50 Hz
Fusible recommandé	10A
Puissance absorbée	0,79 kW
Niveau de bruit	entre 50 et 80 dB(A) à 3 m
Classe de protection	IP55
Mobilité	Mobile
Contrôle de la vitesse	en continu
Dimensions L x L x H	1070 x 600 x 1300 mm
Poids	52 kg

## Défauts

Défaut	Cause possible	Effacer le défaut
Le ventilateur donne une capacité insuffisante	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moteur du ventilateur défectueux</li> <li>• Condensateurs défectueux</li> <li>• Les ouvertures d'aspiration et d'évacuation sont encrassées</li> <li>• Tension d'alimentation trop faible</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacer le moteur du ventilateur</li> <li>• Vérifier les condensateurs</li> <li>• Nettoyer les ouvertures d'aspiration/expiration d'aspiration et d'échappement pour assurer une bonne circulation de l'air</li> <li>• Vérifier la tension d'alimentation</li> </ul>
Le ventilateur vibre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Déséquilibre du moteur du ventilateur ou de la roue.</li> <li>• Moteur du ventilateur défectueux</li> <li>• Stabilité insuffisante de la de la disposition du ventilateur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacement du moteur du ventilateur / équilibrage ou remplacement de la roue</li> <li>• Remplacement du moteur du ventilateur</li> <li>• Optimiser la stabilité du ventilateur</li> </ul>

## Garantie

- Le fabricant accorde une garantie d'un an à compter de la date d'achat sur toutes les pièces, à l'exception du câble d'alimentation.
- Toute modification, tant électrique que mécanique, ainsi qu'une mauvaise utilisation de l'appareil en raison d'une tension incorrecte, annule la garantie.
- Pour obtenir des pièces de rechange sous garantie, vous devez présenter la preuve d'achat.



## Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung darf ohne schriftliche Genehmigung des Herstellers nicht reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden.

**Wichtig:** Lesen Sie das Handbuch vor dem Gebrauch sorgfältig durch. Bewahren Sie das Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

## Allgemeine Information

**Produkt:** Ventilator axial

**Typ:** DFW20000

Mobiler und leicht stapelbarer Dryfast-Axialventilator für Situationen, in denen große Luftmengen bewegt werden müssen, z. B. bei der Produkttrocknung und als Unterstützung bei der Trocknung im Baugewerbe oder bei großen Wasserschäden. Auch eingesetzt zur Kühlung in der Industrie und bei Veranstaltungen. Ausgestattet mit einem robusten Rahmen und daher für den rauen Einsatz im Vermietungsmarkt geeignet.

Die Wahl des Ventilators mit den entsprechenden Luftmengen und Geräuschpegeln erfolgt durch den Käufer, der seine Daten aus der technischen Dokumentation entnehmen kann. Der Axialventilator ist konzipiert für Förderung von Luft. Für die Aufstellung an Land bedeutet dies, dass die Ventilatoren in großen Parkhäusern, Tunneln und Fabriken sowie in Lagerräumen für landwirtschaftliche Produkte zu finden sind, wo diese Ventilatoren neben der Belüftung auch zur Kühlung und Trocknung von Kartoffeln, Zwiebeln, Getreide und Heu dienen.

## Sicherheitshinweis

- Trennen Sie das Gebläse ab, bevor Sie es bewegen oder Wartungsarbeiten durchführen. Fassen Sie den Ventilator nicht mit nassen Händen an.
- Nicht qualifizierte Servicetechniker dürfen den Ventilator nicht montieren, demontieren oder reparieren.
- Ziehen Sie den Ventilator am Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist.
- Verwenden Sie den Ventilator nur mit einem hochwertigen Verlängerungskabel.
- Benutzen Sie den Ventilator nicht in der Nähe eines Feuers.
- Stecken Sie Ihre Hand nicht durch das Schutzgitter oder in die beweglichen Teile.
- Verwenden Sie den Ventilator nicht mit externen Drehzahlreglern, um die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages zu verringern.

Schäden am Gerät können verursacht werden durch:

- Äußere Kräfte
- Korrosion
- Überschwemmung
- Erosion
- Ermüdung
- Überhöhte Temperatur
- Schlagartige Belastung
- Transport
- Unwucht des Ventilators (Vibrationen)
- Überhitzung des Motors (aufgrund von Überlastung)

## Allgemeiner Einsatz

Der DFW20000 ist für verschiedene Anwendungen geeignet, z. B. zur Staubabsaugung bei Renovierungsarbeiten und zur Belüftung. Stellen Sie den DFW20000 während des Betriebs sorgfältig auf eine stabile, flache und trockene Oberfläche. Der DFW20000 sollte während des Betriebs stets beaufsichtigt werden.

## Wartung und Reinigung

- Ziehen Sie den Netzstecker des Ventilators und reinigen Sie ihn mit einem weichen Tuch.
- Reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch oder mit Druckluft.
- Bringen Sie nach der Wartung das Schutzgitter wieder an, bevor Sie den Ventilator wieder benutzen.

## Lagerung

Lagern Sie die Geräte in einem sauberen, trockenen Innenraum, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Lagern Sie die Geräte niemals schmutzig.

## Aufstellung

Allgemeine Bedingungen, die ein Aufstellungsort erfüllen muss:

- Ausreichend starke ebene Fläche oder Konstruktion, die der zu erwartenden Belastung angemessen ist.
- Konstruktiv einwandfreie und vibrationsfreie Installation des Geräts.
- Gegebenenfalls Abschirmungen in Risikobereichen anbringen, um unnötige Schäden zu vermeiden.
- Bei der Positionierung des Geräts sollte etwas Platz gelassen werden, damit eventuelle Störungen leicht behoben werden können.

## Spezifikationen

<b>Artikelcode</b>	<b>DFW20000</b>
Luftverdrängung	20000 m <sup>3</sup> / h
Luftdruck	110 Pa
Anschlussspannung	230V / 50 Hz
Empfohlene Absicherung	10A
Aufgenommene Leistung	0,79 kW
Geräuschpegel	zwischen 50 und 80 dB(A) in 3 m Abstand.
Schutzklasse	IP55
Mobile	Mobilität
Kontrolle der Geschwindigkeit	kontinuierlich
Abmessungen L x B x H	1070 x 600 x 1300 mm
Gewicht	52 kg


## Fehler

<b>Fehler</b>	<b>Mögliche Ursache</b>	<b>Fehler löschen</b>
Der Ventilator gibt eine zu geringe Kapazität ab	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Defekter Ventilatormotor</li> <li>• Defekte Kondensatoren</li> <li>• Die Ansaug- und Auslassöffnungen sind verschmutzt</li> <li>• Netzspannung zu niedrig</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tauschen Sie den Lüftermotor aus.</li> <li>• Kondensatoren überprüfen</li> <li>• Reinigen Sie die Ansaug-/Auslassöffnungen um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten.</li> <li>• Überprüfen Sie die Netzspannung</li> </ul>
Der Ventilator vibriert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unwucht des Lüftermotors oder des Laufrads.</li> <li>• Defekter Motor des Ventilators</li> <li>• Unzureichende Stabilität der Anordnung des Ventilators</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Austausch des Lüftermotors / Auswuchten oder Auswechseln des Laufrads</li> <li>• Auswechseln des Lüftermotors</li> <li>• Optimierung der Stabilität des Ventilators</li> </ul>

## Garantie

- Der Hersteller gewährt eine einjährige Herstellergarantie ab Kaufdatum auf alle Teile mit Ausnahme des Netzkabels.
- Jegliche Veränderung, sowohl elektrisch als auch mechanisch, sowie der Missbrauch des Geräts durch falsche Spannungsanwendung führt zum Erlöschen der Garantie.
- Um Ersatzteile im Rahmen der Garantie zu erhalten, müssen Sie einen Kaufbeleg vorlegen.

## Air displacement diagram



## Stepless motor control

DFW20000 / Plastic housing / Control range 80 to 230V:

Motor voltage	230V
Frequency	50 Hz
Min. Voltage out	80 V
Max. Voltage out	220 V
Min. Current	0.3 A
Rated Current	3.15 A
Protection class	IP55
Weight	0.5 kg
Dimensions hxwx d	16.5 x 15 x 13 cm





1	1x	
2	1x	
3	1x	
4	1x	
5	3x	
6	3x	
7	4x	
8	3x	
9	1x	
10	1x	
11	6x	
12	1x	
13	1x	

**Multifan**  
 Vostermans Ventilation B.V.  
 Parijsekerweg 54  
 5928 NV Verlo-Holland  
 Tel: +31 (0)77 389 32 32  
 Fax: +31 (0)77 382 08 93  
 ventilation@vostermans.com

**Multifan**  
 Vostermans Ventilation S.A.R.L.  
 42, Rue Willy Brandt  
 ZAC du Bois des Communes  
 27000 Evreux - France  
 Tel: +33 (0)2 32 38 11 00  
 Fax: +33 (0)2 32 33 37 12  
 ventilation@fr.vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.  
 2439 S. Main St.  
 Bloomington, IL 61704 USA  
 Tel: +1 309 827 9798  
 Fax: +1 309 829 1993  
 ventilation@us.vostermans.com

F CE-DECLARATION IIA		NL CE-VERKLARING IIA	
<p>Vestlemans Ventilatoren B.V., Vestlo-Holland declareert dat de ventilator totaal est produit conformément aux directives CE pour norme de machine, suivant normes mentionnées ci-dessous. L'installation doit être effectuée selon l'instruction ci-jointe.</p>		<p>overtuigingen met de CE-tekens voor de machinebouw, zoals vermeld in onderstaande normen. Plaatjes en/of bouwk daten volgen bijgaande instructie in geschieden.</p>	
<p>Vestlemans Ventilatoren B.V., Vestlo-Holland verklaart dat deze installatieverzorger is geproduceerd in</p>			
Norme de machine	: 98/37/EEC	Machinerichtlijn	: 98/37/EEC
Norme de basse tension	: 73/23/EEC	Lage-spanningsrichtlijn	: 73/23/EEC
Sécurité des machines	: NEN-EN 202-1/2, 340, 414, 418, 563 NEN-ISO 11201, 11203, 11204	Veiligheid van machines	: NEN-EN 202-1/2, 340, 414, 418, 563 NEN-ISO 11201, 11203, 11204
Equipement électrique des machines industrielles	: NEN-EN 60204-1 NEN-10205-2/3	Electrische uitrustig van Industriële machines	: NEN-EN 60204-1 NEN-10205-2/3
Norme de EMC 1932/00/EEC	: EN 50065-1 EN 50065 EN 60555-2 EN 60555-3	EMC richtlijn 1932/00/EEC	: EN 50065-1 EN 50065 EN 60555-2 EN 60555-3
Opdon - grilles	: NEN-EN 294	Opdon - roosters	: NEN-EN 294
Ventilo 01-04-1997		Ventilo 01-04-1997	
<p>Hq. H.L.J. Vestlemans C.E.O.</p>		<p>Hq. H.L.J. Vestlemans C.E.O.</p>	
4VFP1 53F		4VFP1 53F	



7777777777  
2000 NV Vestlo-Holland  
Tweede 101 877 2000Z  
Tweede 101 877 2000Z

Productie no 101 20 42  
8777 77 7777777777  
KON. VERBOD. N. 1202170P

More information?

Do you have any questions or need more information about the CE declaration? Please contact Dryfast at info@dryfast.eu



**Dryfast B.V.**

Kreekweg 20-22  
3133 AZ Vlaardingen  
The Netherlands

Telephone: +31 (0)10 426 14 10  
Email: [info@dryfast.eu](mailto:info@dryfast.eu)  
Website: [www.dryfast.eu](http://www.dryfast.eu)

**Dryfast B.V.**

Klein Siberiëstraat 1B-1C  
3900 Pelt  
Belgium

Telephone: +32 (0)3 544 83 94  
Email: [info@dryfast.eu](mailto:info@dryfast.eu)  
Website: [www.dryfast.eu](http://www.dryfast.eu)